



Rev. 20080104HSH

1 전용AP 외관 및 각 부분의 명칭과 기능



● 전용AP 전면부 상태 표시등(LED) 설명

항 목	설 명
전 원	전원 공급 상태를 표시합니다. 전원이 공급되면 LED가 켜지고, 중단되면 깨집니다.
컴퓨터	PC와의 연결 상태를 표시합니다. 정상적으로 연결이 되면 LED가 켜지며 데이터 전송 시 깜박입니다.
인터넷	인터넷 또는 모뎀과의 연결 상태를 표시합니다. 정상적으로 연결이 되면 LED가 켜지며 데이터 전송 시 깜박입니다.
무 선	무선랜 사용 상태를 표시합니다. 무선랜 서비스를 사용하면 LED가 켜지며 데이터 전송 시 깜박입니다.

2 문제 해결

인터넷에 연결이 되지 않습니다.

뒷면에 안내된『3. 전용AP 설치하기』에 따라 전용AP를 설치 한 후에 인터넷 익스플로러를 실행하여 원하시는 사이트 접속을 시도합니다. 해당 사이트에 연결되지 않고,『페이지를 표시할 수 없습니다』라는 문구가 나타나면 다음 사항들을 확인합니다.



● 전용AP 후면부 설명

항 목	설 명
전 원	전용AP에 전원을 공급하는 단자입니다. 전용AP와 같이 제공된 전원 어댑터를 연결합니다.
리 셋	초기화 버튼입니다. 버튼을 약 5초 동안 누르면 공장 출고 상태로 설정이 변경됩니다.
인터넷	인터넷 또는 모뎀과 연결하는 포트입니다.
컴퓨터	PC와 연결하는 포트입니다.
안테나	무선랜 서비스를 위한 안테나입니다.

⚠ 초기화 버튼(리셋)을 누르면 모든 설정값이 지워지므로 주의하시기 바랍니다.

■ 전원 상태표시등이 켜졌는지 확인하십시오.

전원잭이 전용AP에 정상적으로 연결되어 있는지, 전원 어댑터가 콘센트에 정상적으로 연결되어 있는지 확인합니다.

■ 인터넷 상태표시등이 켜졌는지 확인하십시오.

모뎀을 사용하신다면 모뎀 전원이 켜져 있는지 확인하십시오.
전용AP의 인터넷 포트에서 랜케이블이 빠져 있는지 확인합니다.

■ 컴퓨터 상태표시등이 켜졌는지 확인하십시오.

전용AP의 컴퓨터 포트에서 랜케이블이 빠져 있는지 확인하십시오.
PC 랜카드에서 랜케이블이 빠져 있는지 확인합니다.

■ PC 네트워크 설정 및 정보를 확인하십시오.

윈도우 시작 버튼 → 모든 프로그램(P) → 보조 프로그램 → 명령프롬프트를 실행한 후 ipconfig 명령을 실행하여 네트워크 정보를 확인합니다.

자세한 내용은 전용AP 사용설명서의『PC 환경 설정하기, 2. 윈도우 XP의 네트워크 설정하기』항목을 참고하시기 바랍니다.

■ 인터넷 익스플로러를 사용하려고 하면 고객인증 화면이 나옵니다.

고객인증 화면은 연결되는 PC나 유무선 공유기가 교체되어 MAC 주소가 변경되었을 때 나타납니다. 고객인증에 대한 자세한 내용은 전용AP 사용설명서의『부록 A. 인터넷 서비스 고객인증 하기』를 참고하시기 바랍니다.

전용AP(APA-2000)를 구입해 주셔서 감사합니다.


전화로 기술지원을 문의하시려면 아래 번호로 연락하시기 바랍니다.

- 고객 센터 : 1644-7000 (XPEED 사용 고객)
1544-0001 (XPEED 미사용 고객)

- 올바르고 안전한 사용을 위하여 사용전에 설명서를 반드시 읽어 보시기 바랍니다.
- 설치안내서의 화면과 그림은 실물과 다를 수 있습니다.

3-1 ADSL, VDSL, 케이블 모뎀 초고속 인터넷 이용 고객

● 기존




● 설치방법

① ADSL, VDSL, 케이블 모뎀과 PC를 연결한 랜케이블을 전용AP의 인터넷 포트에 연결합니다.

② 전용AP와 함께 제공된 검정색 랜케이블을 전용AP의 컴퓨터 포트와 PC에 연결합니다.

③ 전용AP를 설치한 후 모뎀, 전용AP, PC순으로

껐다 켜야 정상적으로 인터넷에 연결이 됩니다.



⚠ WiFi폰 전화 사용을 위해서 모뎀과 전용AP는 항상 켜져 있어야 합니다.

☞ 일부 ADSL 서비스의 경우에는 사용자 ID와 암호를 전용AP에 설정을 해야만 인터넷에 연결이 가능합니다. 자세한 사항은 전용AP 사용설명서의 「전용AP 인터넷 연결하기, 2. ADSL(PPPoE) 사용자 인터넷 연결설정」 항목을 참고하시기 바랍니다.

☞ 고정 IP주소일 경우에는 사용하고 계신 해당 인터넷 서비스 업체에서 IP주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 등의 기본 정보를 미리 확인해야 합니다. 자세한 사항은 전용AP 사용설명서의 「전용AP 인터넷 연결하기, 4. 고정 IP주소 사용자 인터넷 연결설정」 항목을 참고하시기 바랍니다.


3

전용AP 설치하기

기존에 사용 중이신 초고속 인터넷 서비스와 유무선 공유기 사용 유형에 따른 설치 방법이 설명되어 있습니다.

3-3 LG파워콤 광랜, 하나로텔레콤 이밸리, KT 엔토피아 등과 같이 집으로 모뎀 없이 랜케이블이 직접 들어오는 경우 (유무선 공유기 사용 시)

● 기존



● 설치방법


① 가정 내에 별도의 모뎀 없이 들어와 있는 랜케이블을 유무선공유기의 WAN포트로부터 분리하여 전용AP의 인터넷 포트에 연결합니다.

② 전용AP와 함께 제공된 검정색 랜케이블을 전용AP의 컴퓨터 포트와 유무선 공유기의 WAN포트에 연결합니다.

③ 전용AP를 설치한 후 전용AP, 유무선 공유기, PC순으로

껐다 켜야 정상적으로

인터넷에 연결이 됩니다.



☞ LG파워콤 광랜이나 KT 엔토피아 서비스의 경우

전용AP로 기존 PC나 유무선 공유기를 교체할 경우 고객인증 절차를 다시 받아야 합니다.

자세한 내용은 전용AP 사용설명서의 「부록 A. 인터넷 서비스 고객인증 하기」를 참고하시기 바랍니다.

3-2 ADSL, VDSL, 케이블 모뎀 초고속 인터넷 이용 고객 (유무선 공유기 사용 시)


유무선 공유기를 사용하셨다면 기존의 유무선 공유기를 제거하고

ADSL, VDSL, 케이블 모뎀과 전용AP를 직접 연결하기를 권장합니다.

만일 같이 사용하기를 원하신다면 전용AP를 아래 그림과 같이 유무선 공유기 앞단에

연결하여야 문제 발생시 원격 지원을 받을 수 있습니다.

● 기존




● 설치방법

① ADSL, VDSL, 케이블 모뎀과 유무선 공유기를 연결한 랜케이블을 전용AP의 인터넷 포트에 연결합니다.

② 전용AP와 함께 제공된 검정색 랜케이블을 전용AP의 컴퓨터 포트와 유무선 공유기의 WAN포트에 연결합니다.

③ 전용AP를 설치한 후 모뎀, 전용AP, 유무선 공유기, PC순으로

껐다 켜야 정상적으로 인터넷에 연결이 됩니다.




⚠ WiFi폰 전화 사용을 위해서 모뎀과 전용AP는 항상 켜져 있어야 합니다.

☞ 일부 ADSL 서비스의 경우에는 사용자 ID와 암호를 전용AP에 설정을 해야만 인터넷에 연결이 가능합니다. 자세한 사항은 전용AP 사용설명서의 「전용AP 인터넷 연결하기, 2. ADSL(PPPoE) 사용자 인터넷 연결설정」 항목을 참고하시기 바랍니다.

☞ 고정 IP주소일 경우에는 사용하고 계신 해당 인터넷 서비스 업체에서 IP주소, 서브넷 마스크, 기본 게이트웨이 등의 기본 정보를 미리 확인해야 합니다. 자세한 사항은 전용AP 사용설명서의 「전용AP 인터넷 연결하기, 4. 고정 IP주소 사용자 인터넷 연결설정」 항목을 참고하시기 바랍니다.

3-4 LG파워콤 광랜, 하나로텔레콤 이밸리, KT 엔토피아 등과 같이 집으로 모뎀 없이 랜케이블이 직접 들어오는 경우

● 기존




● 설치방법

① 가정 내에 별도의 모뎀 없이 들어와 있는 랜케이블을 PC로부터 분리하여 전용AP의 인터넷 포트에 연결합니다.

② 전용AP와 함께 제공된 검정색 랜케이블을 전용AP의 컴퓨터 포트와 PC에 연결합니다.

③ 전용AP를 설치한 후 전용AP, PC순으로

껐다 켜야 정상적으로 인터넷에 연결이 됩니다.



☞ LG파워콤 광랜이나 KT 엔토피아 서비스의 경우

전용AP로 기존 PC나 유무선 공유기를 교체할 경우 고객인증 절차를 다시 받아야 합니다.

자세한 내용은 전용AP 사용설명서의 「부록 A. 인터넷 서비스 고객인증 하기」를 참고하시기 바랍니다.