APA-2000 전용 AP 펌웨어 업그레이드 방법

※ 업그레이드 전 확인 사항

사용중인 전용 AP의 모델을 확인하신 후 해당 펌웨어를 다운받아 업그레이드 하세요.

1. 전용AP의 펌웨어를 PC에 다운로드하여 저장합니다.

2. PC와 전용AP를 랜케이블로 연결합니다.

3. PC 에서 익스플로러의 주소창에 http://192.168.123.254 입력하여 전용 AP에 접속합니다.



4. 사용자 암호란에 admin 입력 후, 로그인 버튼을 클릭합니다.



5. 화면 왼쪽의 시스템 설정을 클릭합니다.



6. 찾아보기를 클릭하여 PC에 저장된 전용AP의 펌웨어를 선택하고, 업그레이드 시작 버튼을 클릭합니다.

7. 확인 버튼을 클릭합니다.







※ 주의 사항 : 업그레이드 중 전원을 끄지 마십시오. 만일 5분이 지나도 화면이 바뀌지 않으면 전원을 껐다가 다시 켜십시오.

8. PC에서 익스플로러의 주소창에 http://192.168.123.254 입력하여 전용AP에 접속한 후, 소프트웨어 버전이 최신인지 확인합니다.